Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
		1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
1 0 0 0	**Wärmeerzeuger**				
1 1 0 0	**Wasserkessel**				
1 1 0 1	Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen	**x**			
1 1 0 2	Rauchgasseitig (abgasseitig) auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	**x**			
1 1 0 3	Rauchgasseitig (abgasseitig) reinigen	**x**			
1 1 0 4	Rauchgasseitig (abgasseitig) und wasserseitig auf Dichtheit prüfen	**x**			
1 1 0 5	Sicherheitsventil auf Funktion und Dichtheit prüfen	**x**			
1 1 0 6	Füllprobiereinrichtung auf Funktion prüfen				
1 1 0 7	Wasserstandsbegrenzer auf Funktion prüfen	**x**			
1 1 0 8	Wasser-Strömungswächter auf Funktion prüfen	**x**			
1 1 0 9	Wassermangelsicherung auf Funktion prüfen	**x**			
1 1 1 0	Temperatur- und Druckmessgerät auf Beschädigung und Anzeigegenauigkeit prüfen	**x**			
1 1 1 1	Temperaturregler auf Funktion prüfen	**x**			
1 1 1 2	Temperaturregler nachstellen			**x**	siehe Arbeitskarte KG 480
1 1 1 3	Temperaturwächter, Temperaturbegrenzer bzw. Sicherheitstemperaturbegrenzer auf Funktion prüfen (soweit Prüftaste vorhanden)	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
1 1 1 4	Druckbegrenzer auf Funktion prüfen	**x**			
1 1 1 5	Thermische Ablaufsicherung auf Funktion prüfen	**x**			
1 1 1 6	Wasseranalyse durchführen oder veranlassen (soweit nach Größe oder Bauart erforderlich)	**x**			
1 1 1 7	Füll-, Entleerungs-, Abschlämmeinrichtungen und Rohrtrenner auf Funktion prüfen	**x**			
1 1 1 8	Abschlämmen			**x**	
1 1 1 9	Wasser nachfüllen			**x**	
1 1 2 0	Entlüften			**x**	
2 2 0 0	**Druckhaltepumpen**				
2 2 0 1	Auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen	**x**			
2 2 0 2	Auf Funktion prüfen	**x**			
2 2 0 3	Druckregler auf Funktion prüfen	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
2 2 0 4	Druckregulierventil (Überströmventil) auf Funktion prüfen	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
2 2 0 5	Druckregulierventil nachstellen	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
2 2 0 6	Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen	**x**			
2 2 0 7	Ausgleichbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, äußere Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen	**x**			
2 2 0 8	Antriebselemente				siehe Ziff. 7000
2 2 0 9	Äußerlich reinigen	**x**			
2 3 0 0	**Minimal- und Maximaldruckbegrenzer**				
2 3 0 1	Auf Funktion prüfen	**x**			
2 3 0 2	Nachstellen	**x**			

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
		1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
3 0 0 0	**Feuerungsanlagen**				
3 1 0 0	**Ölbrenner**				
3 1 0 1	Auf äußere Verschmutzung und Beschädigung prüfen	**x**			
3 1 0 2	Brennermotor auf Funktion prüfen	**x**			
3 1 0 3	Lager auf Geräusch prüfen	**x**			
3 1 0 4	Lager schmieren			**x**	
3 1 0 5	Laufrad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen	**x**			
3 1 0 6	Laufrad reinigen			**x**	
3 1 0 7	Ölpumpe auf Funktion prüfen	**x**			
3 1 0 8	Filter der Ölpumpe auf Beschädigung und Verschmutzung überprüfen	**x**			
3 1 0 9	Strang- und Ölpumpenfilter reinigen			**x**	
3 1 1 0	Ölleitung und Schläuche auf Dichtheit prüfen	**x**			
3 1 1 1	Düse und deren Filter auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen	**x**			
3 1 1 2	Düse auswechseln			**x**	
3 1 1 3	Mischeinrichtung auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen	**x**			
3 1 1 4	Mischeinrichtung reinigen			**x**	
3 1 1 5	Flammenfühler reinigen	**x**			
3 1 1 6	Flammenfühler auf Funktion prüfen	**x**			
3 1 1 7	Zündelektroden reinigen und einstellen	**x**			
3 1 1 8	Zündeinrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
3 1 1 9	Lufteinstelleinrichtung reinigen	**x**			
3 1 2 0	Lufteinstellvorrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
3 1 2 1	Lufteinstellvorrichtung nachstellen			**x**	
3 1 2 2	Luftabschlussklappe auf Funktion prüfen	**x**			
3 1 2 3	Lager der Luftabschlussklappe schmieren			**x**	
3 1 2 4	Magnetventile auf Funktion prüfen	**x**			
3 1 2 5	Steuergerät auf Funktion prüfen	**x**			
3 2 6	Elektrischen Strom der Flammenüberwachungseinrichtung messen	**x**			
3 1 2 7	Brenner äußerlich reinigen (einschl. Schalldämpfer)	**x**			
3 1 2 8	Öldruck und Öldurchsatz ermitteln	**x**			
3 1 2 9	Abgaswerte ermitteln und mit gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen	**x**			
3 1 3 0	Feuerungswärmeleistung bzw. Wärmeleistung ermitteln	**x**			
3 1 3 1	Messprotokoll erstellen	**x**			
3 1 3 2	Anlage auf optimale Verbrennung einstellen			**x**	
3 2 0 0	**Gasbrenner mit Gebläse**				
3 2 0 1	Auf äußere Verschmutzung und Beschädigung prüfen	**x**			
3 2 0 2	Brennermotor auf Funktion prüfen	**x**			

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
3	2	0	3	Lager auf Geräusch prüfen	**x**			
3	2	0	4	Lager schmieren	**x**			
3	2	0	5	Laufrad auf Verschmutzung und Unwucht prüfen	**x**			
3	2	0	6	Laufrad reinigen			**x**	
3	2	0	7	Mischeinrichtung auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen	**x**			
3	2	0	8	Mischeinrichtung reinigen			**x**	
3	2	0	9	Flammenfühler reinigen	**x**			
3	2	1	0	Flammenfühler auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	1	1	Zündelektroden reinigen und einstellen	**x**			
3	2	1	2	Zündeinrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	1	3	Lufteinstellvorrichtung reinigen	**x**			
3	2	1	4	Lufteinstellvorrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	1	5	Lufteinstellvorrichtung nachstellen			**x**	
3	2	1	6	Luftmangelsicherung auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	1	7	Luftabschlussklappe auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	1	8	Lager der Luftabschlussklappen schmieren			**x**	
3	2	1	9	Gasmangelsicherung auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	2	0	Gasmanometer auf richtige Anzeige prüfen	**x**			
3	2	2	1	Absperreinrichtung (Handabsperrhahn) auf Dichtheit prüfen	**x**			
3	2	2	2	Gasfiltermatten reinigen oder auswechseln	**x**			
3	2	2	3	Gasdruckregler auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	2	4	Magnetventile auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	2	5	Dichtheitskontrollgerät und -wächter auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	2	6	Gasarmaturengruppe auf äußere Dichtheit prüfen	**x**			
3	2	2	7	Steuergerät auf Funktion prüfen	**x**			
3	2	2	8	Elektrischen Strom der Flammenüberwachungseinrichtung messen	**x**			
3	2	2	9	Brenner äußerlich reinigen (einschließlich Schalldämpfer)	**x**			
3	2	3	0	Anschlussdruck (Gasfließdruck) und Gasdurchsatz ermitteln	**x**			
3	2	3	1	Abgaswerte ermitteln und mit den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen	**x**			
3	2	3	2	CO-Gehalt messen	**x**			
3	2	3	3	Feuerungswärmeleistung bzw. Wärmeleistung ermitteln	**x**			
3	2	3	4	Messprotokoll erstellen	**x**			
3	2	3	5	Anlage auf optimale Verbrennung einstellen			**x**	
3	**3**	**0**	**0**	**Gasbrenner ohne Gebläse**				
3	3	0	1	Auf äußere Verschmutzung und Beschädigung prüfen	**x**			
3	3	0	2	Strömungssicherung auf Funktion prüfen (Rückstrom)	**x**			
3	3	0	3	Abgasklappe auf Funktion prüfen	**x**			

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
3	3	0	4	Zündelektrode reinigen und einstellen	x			
3	3	0	5	Zündeinrichtung auf Funktion prüfen	x			
3	3	0	6	Flammenüberwachungseinrichtung auf Funktion prüfen	x			
3	3	0	7	Absperreinrichtung (Handabsperrhähne) auf Funktion und Dichtheit prüfen	x			
3	3	0	8	Gasdruckregler auf Funktion prüfen	x			
3	3	0	9	Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	x			
3	3	1	0	Brennerrohre bzw. -düsen reinigen	x			
3	3	1	1	Zündflammensieb am Lufteintritt reinigen	x			
3	3	1	2	Zündflammendüse auswechseln			x	
3	3	1	3	Flammenbild (Zünd- und Hauptflamme) prüfen	x			
3	3	1	4	Anschlussdruck (Gasfließdruck) und Gasdurchsatz ermitteln	x			
3	3	1	5	Abgaswerte ermitteln und mit den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen	x			
3	3	1	6	Feuerungswärmeleistung bzw. Wärmeleistung ermitteln	x			
3	3	1	7	Messprotokoll erstellen	x			
3	3	1	8	Anlage auf optimale Verbrennung einstellen			x	
4	**0**	**0**	**0**	**Abgasanlage**				
4	**1**	**0**	**0**	**Abgasleitung (Abgasverbindungsstück) einschließlich Kompensatoren, Dehnungsausgleichstücke und Reinigungsdeckel**				
4	1	0	1	Innen und außen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
4	1	0	2	Reinigen	x			
4	1	0	3	Auf Dichtheit prüfen	x			
4	1	0	4	Abdichten			x	
4	**2**	**0**	**0**	**Schalldämpfer**				
4	2	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
4	2	0	2	Auf Dichtheit prüfen	x			
4	2	0	3	Abdichten			x	
4	**3**	**0**	**0**	**Abgaswärmetauscher**				
4	3	0	1	Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
4	3	0	2	Abgasseitig reinigen	x			
4	3	0	3	Abgas- und wasserseitig auf Dichtheit prüfen	x			
4	3	0	4	Abgasregelklappen auf Gängigkeit und festen Sitz des Gestänges prüfen	x			
4	3	0	5	Lager der Klappen und Gestänge schmieren			x	
4	3	0	6	Abgastemperaturfühler auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
4	3	0	7	Abgastemperaturfühler reinigen	x			
4	3	0	8	Abgastemperaturfühler auf Funktion prüfen	x			
4	3	0	9	Abgastemperaturregler nachstellen			x	
4	3	1	0	Stellglied auf Funktion prüfen	x			

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
4	3	1	1	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen	**x**			
4	3	1	2	Temperaturmessgeräte auf Beschädigung und Funktion prüfen	**x**			
4	3	1	3	Abschlämmen	**x**			
4	3	1	4	Wasser nachfüllen	**x**			
4	3	1	5	Entlüften	**x**			
4	**4**	**0**	**0**	**Abgasklappen, Zugbegrenzer**				
4	4	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	**x**			
4	4	0	2	Reinigen	**x**			
4	4	0	3	Lager schmieren			**x**	
4	4	0	4	Auf Funktion prüfen	**x**			
4	**5**	**0**	**0**	**Abgasventilator**				
4	5	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	**x**			
4	5	0	2	Laufrad auf Unwucht prüfen	**x**			
4	5	0	3	Lager auf Geräusch prüfen	**x**			
4	5	0	4	Lager schmieren			**x**	
4	5	0	5	Stopfbuchsen auf Funktion prüfen	**x**			
4	5	0	6	Stopfbuchsen nachstellen			**x**	
4	5	0	7	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen	**x**			
4	5	0	8	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen	**x**			
4	5	0	9	Schutzgitter auf Funktion prüfen	**x**			
4	5	1	0	Antriebselemente				siehe Ziff. 7000
4	5	1	1	Reinigen	**x**			
4	**6**	**0**	**0**	**Schornstein (entfällt, wenn der Schornstein der Kehrpflicht unterliegt)**				
4	6	0	1	Auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen (Sichtprüfung)	**x**			
4	6	0	2	Schornsteinfuß auf Verschmutzung prüfen	**x**			
4	6	0	3	Schornsteinfuß reinigen			**x**	
4	**7**	**0**	**0**	**Entwässerungseinrichtung**				
4	7	0	1	Auf Funktion prüfen	**x**			
4	7	0	2	Reinigen	**x**			
4	7	0	3	Bei Brennwertkesseln: Temperaturbegrenzer auf Funktion prüfen (soweit Prüftaste vorhanden)	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
4	**8**	**0**	**0**	**Abgasmesseinrichtungen**				
4	8	0	1	Zugmesseinrichtungen auf Verschmutzung, Beschädigung und Anzeigegenauigkeit prüfen	**x**			
4	8	0	2	Zugmesseinrichtung nachstellen			**x**	
4	8	0	3	Zugmesseinrichtung reinigen	**x**		**x**	
4	8	0	4	Abgasthermometer auf Beschädigung und Funktion prüfen	**x**			
4	8	0	5	Schreibende Messgeräte auf Funktion prüfen	**x**			
5	**0**	**0**	**0**	**Wassererwärmungsanlage**				

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
5	**1**	**0**	**0**	**Wassererwärmungsanlage für Trink- und Betriebswasser**				
5	1	0	1	Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen	**x**			
5	1	0	2	Wasserseitig auf Ablagerungen, Beschädigungen und Korrosion prüfen	**x**			
5	1	0	3	Opferanoden überprüfen	**x**			
5	1	0	4	Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	**x**			
5	1	0	5	Abgasseitig reinigen			**x**	
5	1	0	6	Wasser- und abgasseitig auf Dichtheit prüfen	**x**			
5	1	0	7	Manometer auf Beschädigung und Funktion prüfen	**x**			
5	1	0	8	Druckminderer und Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen	**x**			
5	1	0	9	Druckminderer nachstellen			**x**	
5	1	1	0	Temperaturregler auf Funktion prüfen	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
5	1	1	1	Temperaturregler nachstellen			**x**	
5	1	1	2	Sicherheitseinrichtungen einschließlich thermischer Ablaufsicherung auf Funktion prüfen	**x**			
5	1	1	3	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Funktion prüfen		**x**		
5	1	1	4	Bei trinkwassergefährdeten Stoffen im Fernheizwasser: Druckprüfung durchführen!	**x**			
5	1	1	5	Temperaturbegrenzungseinrichtung auf Funktion und Einstellung prüfen (in der Regel max. 60 °C)	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
5	1	1	6	Temperaturbegrenzungseinrichtung nachstellen			**x**	siehe Arbeitskarte KG 480
5	1	1	7	Hygieneprüfung (Legionellen- Test)	**x**			DVGW Arbeitsblätter W 551/552
5	**2**	**0**	**0**	**Wassererwärmungsanlagen für Heizwasser (Gegenstromapparat)**				
5	2	0	1	Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen	**x**			
5	2	0	2	Wasserseitig auf Ablagerungen, Beschädigung und Korrosion prüfen	**x**			
5	2	0	3	Auf Dichtheit prüfen	**x**			
5	2	0	4	Temperaturregler auf Funktion prüfen (nur bei nicht regelmäßig zu prüfenden Anlagen)	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
5	2	0	5	Temperaturregler nachstellen (nur bei regelmäßig zu prüfenden Anlagen)			**x**	siehe Arbeitskarte KG 480
5	2	0	6	Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen	**x**			siehe Arbeitskarte KG 480
5	2	0	7	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeigegenauigkeit prüfen	**x**			
5	2	0	8	Wasseranalyse durchführen oder veranlassen	**x**			
5	2	0	9	Füll-, Entleerungs- und Abschlämmeinrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
5	2	1	0	Abschlämmen	**x**			
5	2	1	1	Wasser nachfüllen	**x**			
				Schaltschrank, Regelanlage, Leittechnik, Druckluftstation				siehe Arbeitskarte KG 480
7	**0**	**0**	**0**	**Antriebselemente**				
7	**1**	**0**	**0**	**Elektromotoren**				
7	1	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	**x**			

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
7	1	0	2	Drehrichtung prüfen	**x**			
7	1	0	3	Lager auf Geräusch prüfen	**x**			
7	1	0	4	Lager schmieren			**x**	
7	1	0	5	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen	**x**			
7	1	0	6	Reinigen			**x**	
7	**2**	**0**	**0**	**Riementriebe**				
7	2	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen	**x**			
7	2	0	2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen	**x**			
7	2	0	3	Riemen nachspannen oder auswechseln			**x**	
7	2	0	4	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
7	2	0	5	Reinigen			**x**	
7	**3**	**0**	**0**	**Antriebskupplungen**				
7	3	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	**x**			
7	3	0	2	Temperatur prüfen	**x**			
7	3	0	3	Öl wechseln			**x**	
7	3	0	4	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen	**x**			
7	3	0	5	Reinigen			**x**	
7	**4**	**0**	**0**	**Kettentriebe**				
7	4	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen	**x**			
7	4	0	2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen	**x**			
7	4	0	3	Nachstellen			**x**	
7	4	0	4	Kette fetten	**x**			
7	4	0	5	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
7	4	0	6	Reinigen			**x**	
7	**5**	**0**	**0**	**Getriebe**				
7	5	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Geräusch prüfen	**x**			
7	5	0	2	Öl auswechseln			**x**	
7	5	0	3	Reinigen			**x**	
8	**0**	**0**	**0**	**Rohrnetz**				
8	**1**	**0**	**0**	**Pumpen**				
8	1	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusche prüfen	**x**			
8	1	0	2	Auf Funktion prüfen	**x**			
8	1	0	3	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen	**x**			
8	1	0	4	Stopfbuchse nachstellen			**x**	
8	1	0	5	Lager schmieren			**x**	
8	1	0	6	Antriebselemente				siehe Ziff. 7000
8	**2**	**0**	**0**	**Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen**				
8	2	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen		**x**		

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
8	2	0	2	Auf Funktion prüfen		**x**		
8	2	0	3	Auf Dichtheit prüfen		**x**		
8	2	0	4	Stopfbuchse nachstellen			**x**	
8	2	0	5	Spindel schmieren			**x**	
8	**3**	**0**	**0**	**Schmutzfänger**				
8	3	0	1	Auf Verschmutzung prüfen	**x**			
8	3	0	2	Sieb reinigen			**x**	
8	3	0	3	Sieb auf Beschädigung prüfen	**x**			
8	**4**	**0**	**0**	**Rohrleitungen in Versorgungsstation**				
8	4	0	1	Auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen	**x**			
8	4	0	2	Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen	**x**			
8	4	0	3	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Funktion prüfen	**x**			
8	4	0	4	Zentrale Entlüftungsventile auf Funktion prüfen (gilt nur für solche Ventile, die in der Versorgungsstation betätigt werden können)	**x**			
8	4	0	5	Flüssigkeitsstand prüfen	**x**			
8	4	0	6	Flüssigkeit nachfüllen			**x**	
8	4	0	7	Entlüften			**x**	
8	4	0	8	Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen	**x**			
9	**0**	**0**	**0**	**Heizraum und Brennstofflager**				
9	**1**	**0**	**0**	**Heizraum**				
9	1	0	1	Notschalter auf Funktion prüfen	**x**			
9	1	0	2	Hauptabsperrvorrichtung der Brennstoffleitungen auf Funktion und Dichtheit prüfen	**x**			
9	1	0	3	Brennstoffleitungen auf Befestigung und Dichtheit prüfen	**x**			
9	1	0	4	Lüftungsanlage (Zu- und Abluft) auf Funktion prüfen	**x**			
9	1	0	5	Elektroleitungen, soweit zur Heizungsanlage gehörig auf Beschädigung und Befestigung prüfen	**x**			
9	1	0	6	Erdung der Heizungsanlage auf Befestigung prüfen	**x**			
9	**2**	**0**	**0**	**Brennstofflager und -Leitungen**				
9	2	0	1	Öllagerbehälter auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen	**x**			
9	2	0	2	Leitungen und Anschlüsse auf Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen	**x**			
9	2	0	3	Umschalt- und Absperrventile auf Funktion und Dichtheit prüfen	**x**			
9	2	0	4	Füllstandsanzeigevorrichtung auf Funktion prüfen	**x**			
9	2	0	5	Leckwarnsystem auf Funktion prüfen	**x**			
9	2	0	6	Grenzwertgeber auf Funktion prüfen	**x**			
9	2	0	7	Strangfilter reinigen			**x**	
9	**3**	**0**	**0**	**Gasversorgung**				
9	3	1	0	**Gas- Innenleitung**				

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
9	3	1	1	Gültigkeitsdauer der Gebrauchsfähigkeits-/Dichtheitsprüfung kontrollieren (max. 12 Jahre, s.a. DVGW-TRGI)	**x**			
9	3	1	2	Auf Beschädigung und Korrosion prüfen	**x**			
9	3	1	3	Befestigung auf unzulässige mechanische Spannungen prüfen	**x**			
9	3	1	4	Kennzeichnung prüfen	**x**			
9	3	2	0	**Gasarmaturen**				
9	3	2	1	Absperreinrichtungen auf leichte Zugänglichkeit prüfen		**x**		
9	3	2	2	Funktionstüchtigkeit prüfen	**x**			
9	3	2	3	Notabsperrung auf Kennzeichnung prüfen	**x**			
9	3	3	0	**Gaszähler (verwaltungseigen)**				
9	3	3	1	Auf Beschädigung prüfen		**x**		
9	3	3	2	Auf spannungsfreie Befestigung prüfen		**x**		
9	3	3	3	Gaszählerraum auf brennbares Material prüfen		**x**		
9	3	3	4	Gültigkeitsdauer (12 Jahre) der Justierung prüfen		**x**		