

## **Dienstanweisung DA - A - 013**

für die Bereiche

Fahrweg	NT31
Systemtechnik	NT32
Haltestellen und Gebäude	NT33
Fahrstromtechnik	NT34
Stadtbahnwerkstätten	NT41

### **DA externe schienengebundene Betriebsfahrzeuge**

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0  
Erstausgabe: Version 1.0

Stand: 2017-04-11  
Stand: 2017-04-11

**DA - A - 013**

Änderungsmanagement			
Version	Änderung	Datum	Org.Einh. / Bearbeiter
0.1	Neuerstellung	21.03.17	Schade
1.0	Erstausgabe	11.04.17	Schade

### Verteiler:

NA

NK

NT3

NT31

NT32

NT33

NT34

NT35

NA03

NT4

NT4.03

NT41

NT42

NT43

NT44

BL BOStrab

TAB

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0  
Erstausgabe: Version 1.0

Stand: 2017-04-11  
Stand: 2017-04-11

**DA - A - 013**

# Inhalt

1	Geltungsbereich .....	4
2	Gesetze und Vorschriften .....	4
3	Einsatz externer schienengebundener Betriebsfahrzeuge im Gleisnetz der VGF .....	4
3.1	Einsatzfreigabe .....	4
3.2	Einsatz auf gesperrten Streckenbereichen .....	5
3.3	Einsatz auf Neubaustrecken .....	5
4	Inkrafttreten .....	5

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0  
Erstausgabe: Version 1.0

Stand: 2017-04-11  
Stand: 2017-04-11

**DA - A - 013**

# 1 Geltungsbereich

Diese Dienstanweisung regelt den Einsatz von externen schienengebundenen Betriebsfahrzeugen auf dem Gleisnetz der VGF.

## 2 Gesetze und Vorschriften

Der Betrieb der Betriebsfahrzeuge ist auf Grundlage der nachfolgend aufgeführten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien etc. zu gewährleisten:

- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Verordnung über den Bau- und Betriebsordnung der Straßenbahnen (BOStrab)
- Technische Regeln Spurführung (TR Sp)
- Technische Regeln Bremsen (TR Br)
- BOStrab-Lichtraum-Richtlinien
- Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN, EN, VDV-Schriften, UVV)

## 3 Einsatz externer schienengebundener Betriebsfahrzeuge im Gleisnetz der VGF

### 3.1 Einsatzfreigabe

Der Fachbereich, der das Betriebsfahrzeug einsetzen möchte, nachstehend der verantwortliche Fachbereich genannt, hat dem Fachbereich Stadtbahnwerkstätten für die Einsatzfreigabeprüfung das Betriebsfahrzeug vorzustellen und mindestens folgende Unterlagen vorzulegen:

- Bedienungsanleitung einschließlich Gefahrenhinweise und Maßnahmen zum Schutz von Bedienern
- Übersichtszeichnung Gesamtfahrzeug einschließlich aller Hauptabmessungen sowie Achsabstände
- Bremsmatrix und Bremsberechnung
- Nachweis der Einhaltung des lichten Raumes der Strecke
- Nachweis der Sicherheit gegen Entgleisen
- Standsicherheitsberechnung / Standsicherheitsnachweis
- Maßzeichnung des Radprofils einschließlich des Betriebsgrenzmaßes
- Ggf. sonstige notwendige Nachweise wie z.B. Brandschutz, Signalanlagen, etc.

Der Fachbereich Stadtbahnwerkstätten überprüft die Einhaltung folgender Vorgaben:

- Achskurzschluss
- Bremswerte
- VGF-Lichtraumprofil
- maximal zulässige Radaufstandskräfte bei der VGF
- Radsatzmaße und Radprofile
- Anforderungen an die Signaleinrichtungen des Fahrzeug
- Anforderungen von VGF-Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Signalanlagen

Der Fachbereich Stadtbahnwerkstätten erstellt über das Ergebnis der Einsatzfreigabeprüfung einen Bericht und verteilt diesen an den verantwortlichen Fachbereich und die Geschäftsstelle BOStrab.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0  
Erstausgabe: Version 1.0

Stand: 2017-04-11  
Stand: 2017-04-11

**DA - A - 013**

Enthält der Prüfbericht des Fachbereiches Stadtbahnwerkstätten Auflagen, die einer Klärung bedürfen, wird diese vom verantwortlichen Fachbereich herbeigeführt.

Die Geschäftsstelle BOStrab benötigt zur Erstellung der Dienstanweisung für das Betriebsfahrzeug mindestens folgende Angaben:

- Firma
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Eigentümer
- Halter
- Hersteller
- Fahrzeugart
- Einsatzzeitraum
- Einsatzbereich
- Ggf. besondere Einschränkungen

Die Dienstanweisung regelt die Einsatzfreigabe.

### **3.2 Einsatz auf gesperrten Streckenbereichen**

Die Einsatzfreigabe auf gesperrten Streckenbereichen wird mit der Dienstanweisung für das Betriebsfahrzeug geregelt.

### **3.3 Einsatz auf Neubaustrecken**

Der verantwortliche Fachbereich regelt den Einsatz des Betriebsfahrzeuges auf Neubaustrecken, also auf nicht gemäß BOStrab inbetriebgenommenen Streckenteilen, gemäß der GA04.

## **4 Inkrafttreten**

Die Dienstanweisung tritt am 11.04.2017 in Kraft.



Rüffer

BL BOStrab

Aktuelle Ausgabe:  
Erstausgabe:

Version 1.0  
Version 1.0

Stand: 2017-04-11  
Stand: 2017-04-11

**DA - A - 013**