



Plannummerncodierung

Temporäre Erweiterung der Plancodierung während der Projektphase

Während der Projektphase kann die Plancodierung vor der ersten Stelle durch zwei Bereiche erweitert werden.
Vor der Überführung der Pläne in den Bestand müssen diese Zusätze wieder aus den Plannummern entfernt werden.

Stellen -10 bis -5 xxxxxx Erweiterung 1	Stelle -4 — Trennz.	Stellen -3 bis -1 xxx Erweiterung 2	Stelle 0 — Trennz.	Stellen 1 bis 33 Plannummer nach Plannummerncodierung
--	---------------------------	--	--------------------------	---

Hier kann bspw. ein individueller Projektcode eingetragen werden. Empfehlung ist die RIBiTWO Projektnummer.

Kürzel (Beispiel)
20-119 Individuelle Projektbezeichnung nach RIBiTWO Projektschlüssel

Stellen -10 bis -5 xxxxxx Erweiterung 1	Stelle -4 — Trennz.	Stellen -3 bis -1 xxx Erweiterung 2	Stelle 0 — Trennz.	Stellen 1 bis 33 Plannummer nach Plannummerncodierung
--	---------------------------	--	--------------------------	---

_ Unterstrich

Stellen -10 bis -5 xxxxxx Erweiterung 1	Stelle -4 — Trennz.	Stellen -3 bis -1 xxx Erweiterung 2	Stelle 0 — Trennz.	Stellen 1 bis 33 Plannummer nach Plannummerncodierung
--	---------------------------	--	--------------------------	---

Hier kann bspw. der Bauabschnitt eingetragen werden.

Kürzel (Beispiel)
BA2 Bauabschnitt 2

Stellen -10 bis -5 xxxxxx Erweiterung 1	Stelle -4 — Trennz.	Stellen -3 bis -1 xxx Erweiterung 2	Stelle 0 — Trennz.	Stellen 1 bis 33 Plannummer nach Plannummerncodierung
--	---------------------------	--	--------------------------	---

_ Unterstrich