



Maße und Angaben

Alle Maße und Angaben sind durch die ausführenden Firmen an der Baustelle verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist vor der Ausführung im Einvernehmen mit der Bauleitung bzw. dem Planverfasser Rücksprache zu nehmen!

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen! Eventuelle Abweichungen sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen.

Alle Anschlüsse nach bauaufsichtlicher Zulassung und den Vorgaben des Systemherstellers

Erweiterung der Stadtbahnzentralwerkstatt durch einen eingeschossigen Anbau