=E1 =E2 =E3 =E4

GSA1 Z1 GSA2 GSA3 Z1 GSA4 A1 Q111 A2 GSA5 Z1 GSA6 A2 Q211 A3 GSA7 Z1 GSA8

A1

GSB1 Z1 GSB2 GSB3 Z1 GSB4 B1 Q121 B2 GSB5 Z1 GSB6 B2 Q221 B3 GSB7 Z1 GSB8

B1

Q115 Q125 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q215 Q225 Q1 Q2

Q51 Q51 Q51 Q52 Q51

GZ2 GZ2 GZ2 GZ3 GZ2

Q0 GL1 Q0 GL1 Q0 GL1 Q0 GL1

T1 T1 T1 T1 T1

GZ3 GZ3 GZ3

T5 GZ4 T5 GZ4 T5 GZ4 T5 GZ4

Q61 Q61 Q61 Q61

Q52 Q52 Q52

Q9 Q9 Q91 Q92 GZ5

Q8 Q8 Q81 Q82

GZ5

F1

1* 1* 1* 1* 1*

Masch.-Trafo Leitung Querkupplung 2 Leitung Leitung

1* = steckbarer Kompaktendverschluss

Gxx = Gasraumbezeichnung

= UHF - TE-Sonde

Zust.	Änderung	Datum	geändert	Datum	03.07.08
	Nichelmann	25.06.13	Krämer	Bearb.	Krämer
	Nichelmann	20.01.15	Warring	geprüft	Nichelmann
	Nichelmann	25.06.13	Krämer	Norm	

VE Netzservice Berlin GmbH
im Auftrag der Stromnetz Berlin GmbH

Stromnetz Berlin

Beispielhafte Gasraumaufteilung 110 kV Anlage Knotenpunkt

Stromnetz Berlin GmbH

TB 3540
Anlage 4

DD-GHB

Stand: 13.02.2015