	Nr.	Information*	
Eing.1		AWE Fern EIN	H
Eing.2		AWE Fern AUS	H
Eing.3		LS Pos. Ein L1	H
Eing.4		LS Pos. Ein L2	H
Eing.5		LS Pos. Ein L3	H
Eing.6		LS bereit	H
Eing.7		Hand-EIN	H
Eing.8		Mitnahme 3pol	H
Eing.nn		optional	

Bemerkung:
Eing.: H =high, L =low (negiert)
Ausg. / LED:
U =ungespeichert (aktualisierend)
G =gespeichert (selbsthaltend)
D =Dauerlicht
B =blinkend (optional), ansonsten D
A =Ausschalten (Steuerung)
E =Einschalten (Steuerung)
=unterschiedliche Potentiale möglich

*Bezeichnung unter „Information“: Bei Schutzfunktionen ist die Bezeichnung des Bedienprogramms zu verwenden und in das Feld „Nr.“ die zugehörige Parameteradresse einzutragen.

Funktionstasten (mindestens):
F1- MM-Sperre
F2- Störfallmeldung
F3- AWE Ein / Aus

	Nr.	Information*		Beschriftung
LED01		Betrieb[1)]	U D	Betrieb
LED02		Störung[1)]	U B	Störung
LED03		Diff AUS 1-pol. L1 Diff AUS 3-polig	G D	Auslösung Phase L1
LED04		Diff AUS 1-pol. L2 Diff AUS 3-polig	G D	Auslösung Phase L2
LED05		Diff AUS 1-pol. L3 Diff AUS 3-polig	G D	Auslösung Phase L3
LED06		AUS d. Mitnahme (SVS)	G D	Fernauslösung
LED07		AWE ausgeschaltet	U D	AWE aus
LED08		AWE eingeschaltet	U D	AWE ein
LED09		AWE Sperre	U D	AWE nicht bereit
LED10		AWE Sperrzeit läuft	U D	AWE Sperrzeit
LED11		Gerät Warnmeldung Störung I-Symm Störung Batterie	U D	Gerät Warnmeldung
LED12		Not-Betrieb	U D	Not-Betrieb
LED13		WS1 Störung WS1 Ausfall	U D	Störung Datenübertragung WS1
LED14		WS2 Störung WS2 Ausfall	U D	Störung Datenübetragung WS2
LED15		Kettentopologie	U D	Kettentopologie
LED16		AWE vor Ort Ein	U D	AWE vor Ort Ein
LED17		Testmodus /IBS-Modus	U D	Test-IBS-Modus
LED18		MM-Sperre	U D	MM-Sperre
LEDnn		optional		

Verweise:
1) Es darf auch eine festrangierte LED (separat vom LED-Block) verwendet werden

Hinweise zu den Ausgängen:
Als Life-Kontakt ist ein dementsprechend festrangierter Ausgang ebenfalls zulässig.
Die Reihenfolge der Rangierung der Ausgänge darf entsprechend der Hardware angepasst werden.

	Nr.	Information*	
Ausg.1		Diff AUS 1-pol. L1 Diff AUS 3-polig	U
Ausg.2		Diff AUS 1-pol. L2 Diff AUS 3-polig	U
Ausg.3		Diff AUS 1-pol. L3 Diff AUS 3-polig	U
Ausg.4		AUS d. Mitnahme (SVS)	U
Ausg.5		AUS d. Mitnahme (SVS)	U
Ausg.6		AUS d. Mitnahme (SVS)	U
Ausg.7		AWE Ein-Kommando	
Ausg.8		Diff AUS 1-pol. L1 Diff AUS 1-pol. L2 Diff AUS 1-pol. L3 Diff AUS 3-polig AUS d. Mitnahme (SVS)	U
Ausg.9		AWE Ein-Kommando	U
Ausg.10		Diff AUS 1-pol. L1 Diff AUS 1-pol. L2 Diff AUS 1-pol. L3 Diff AUS 3-polig	U
Ausg.11		AUS d. Mitnahme (SVS)	U
Ausg.12		AWE eingeschaltet	U
Ausg.13		Gerät Warnmeldung Störung I-Symm. Störung Batterie Not-Betrieb	U
Ausg.14		Life-Kontakt	U
Ausg.15		Endgültige Auslösung	U
Ausg.16		Diff AUS 1-pol. L1 Diff AUS 1-pol. L2 Diff AUS 1-pol. L3 Diff AUS 3-polig Endgültige Auslösung	U
Ausg.17		Kettentopologie	U
Ausg.18		AWE erfolgreich	U
Ausg.nn		optional	