

#### Rangierung Binäreingänge

	Nr.*	Information**	
BEnn	Optional	Nicht rangiert	

#### Rangierung LEDs

	Nr.*	Information**	Beschriftung	
LED1		SS 1:Ausl. Diff.-Schutz	Auslösung SS 1	
LED2		SS 2:Ausl. Diff.-Schutz	Auslösung SS 2	
LED3		SS 3:Ausl. Diff.-Schutz	Auslösung SS 3	
LED4		SS 4:Ausl. Diff.-Schutz	Auslösung SS 4	
LED5		SS 5:Ausl. Diff.-Schutz	Auslösung SS 5	
LED6		Nicht rangiert		
LED7	Optional	Nicht rangiert		
LED8		Gerät Warnmeldung	Gerät Warnmeld.	
LED9	Optional	Batteriestörung	Batterie	
LED10		SVS Auslösung Externe Auslösung.	LSVS, Mitnahme	
LED11		Testmodus / IBS-Modus	Test-/IBS-Modus	
LED12		MM-Sperre	MM-Sperre	
LED13	Optional	SS 1 Überwachung	Überw. SS 1	
LED14	Optional	SS 2 Überwachung	Überw. SS 2	
LED15	Optional	SS 3 Überwachung	Überw. SS 3	
LED16	Optional	SS 4 Überwachung	Überw. SS 4	
LED17	Optional	SS 5 Überwachung	Überw. SS 5	
LED18	Optional	Nicht rangiert		
LED19	Optional	Nicht rangiert		
LED20		Diff. Strom Alarm	Überw. CheckZ	
LED23		LS Störung	LS Störung	
LED24		Trenner Störung	Trennerfehler	
LED25		FE Störung	Störung FE	
LED26		SVS Zeitfehler	SVS Zeitfehler	
LED27	Optional	HSR-Redundanzfehler	Störung HSR-R	
LEDnn	Optional	Nicht rangiert		

#### Rangierung Binärausgänge

	Nr.*	Information**	
BA1		Auslösung SS 1	
BA2		Auslösung SS 2	
BA3		Auslösung SS 3	
BA4		Auslösung SS 4	
BA5		Auslösung SS 5	
BA6		Nicht rangiert	
BA7	Optional	Nicht rangiert	
BA8		Gerät Warnmeldung	
BA9		Life-Kontakt	
BA10	Optional	SS 1 Überwachung	
BA11	Optional	SS 2 Überwachung	
BA12	Optional	SS 3 Überwachung	
BA13	Optional	SS 4 Überwachung	
BA14	Optional	SS 5 Überwachung	
BA15	Optional	Nicht rangiert	
BA16	Optional	Nicht rangiert	
BA17		Diff. Strom Alarm	
BA18		LS Störung	
BA19		Trenner Störung	
BA20		FE Störung	
BA21		SVS Zeitfehler	
BA22		HSR-Redundanzfehler	
BAAnn	Optional	Nicht rangiert	

#### Funktionstasten (mindestens):

1. Betriebsmeldungen
2. Betriebsmesswerte
3. Störfallmeldungen
4. Test-Modus

#### Bemerkungen:

 = unterschiedliche Potentiale möglich

\*: Es ist die zugehörige Parameteradresse einzutragen der Funktion einzutragen.

\*\*: Es ist die Bezeichnung der Funktion im Bedienprogramm zu einzutragen

#### Hinweise zu den Ausgängen:

Als Life-Kontakt ist ein dementsprechend festrangierter Ausgang ebenfalls zulässig.

Die Reihenfolge der Rangierung der Ausgänge darf entsprechend der Hardware angepasst werden.